

COMO MONTAR SU REJA

Presentamos la reja en la ventana ajustándola a la parte alta (dintel) y a los bordes exteriores de los laterales.

Marcamos los taladros de las orejetas con un lápiz o rotulador.



Utilizamos un taladro percutor con una broca de 10 mm. para hacer los taladros que hemos marcado.



Con la ayuda de un martillo, introducimos los tacos en los taladros.



Ponemos la reja, y apretamos los tornillos con una llave de "Torx", (a ser posible poniendo la llave en el taladro)



Por último ponemos el tapón de seguridad en la cabeza del tornillo y le damos con el martillo.